

DS Dirección Servo o Electro
2AE Alzavidrios Eléctrico Delanteros
AE Alzavidrios Eléctricos Del/ traseros
CC Cierre centralizado
EE Espejos Eléctricos
LL Llantas
AR Aro Llantas
SP Spoiler
AA Aire Acondicionado
CL Climatic
CLT Climatronic
VM Volante Multifunción
AL Alarma
NB Neblneros
ABS Anti Lock Break Sistem
EBD Distribución electrónica de fuerza de frenado

1AB Airbag Conductor
2AB Doble Airbag
4AB Doble Airbag frontal y lateral
6AB Doble Airbag frontal, lateral y cortina
7AB DA + lateral, cortina y rodilla conductor
AA Aire Acondicionado
CM Computador Multifunción Abordo
SR Sunroof Eléctrico
TPA Techo Panorámico Eléctrico
CV Control de velocidad Crucero
ASR Regulación anti patinaje o control de tracción
EDS Bloqueo electrónico del diferencial
ESP Programa Eléctrico de estabilización
TIP Caja de cambio Tiptronic
MT Caja de cambio Mecánica
AT Caja de cambio Automática

CU Tapiz de cuero
CT Control de temperatura de butacas
BEM Butacas Eléctricas con memoria
4MO Tracción Inteligente 4Motion
4x4 Tracción 4 ruedas
SL sensor de lluvia
BXE Luces Bi- Xenón
BT Bluetooth
PS Parking system (sensor estacionamiento)
PST Parking System (sensor estacionamiento) trasero
CPS Cámara de retroceso con sensor de estacionamiento
APS Área View con sensor de estacionamiento (4 cámaras)

| Amarok Comfortline 4x4 140 Hp | Amarok Power Plus 4x2 PE sin llantas | Amarok Power Plus 4x4 PE sin llantas | Amarok Power Plus 4x2 PE con llantas | Amarok Power Plus 4x4 PE con llantas |
|---|--|--|--|--|
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 140 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4P | 4P | 4P | 4P | 4P |
| MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| DS | DS | DS | DS | DS |
| AE | AE | AE | AE | AE |
| CC | CC | CC | CC | CC |
| EE | EE | EE | EE | EE |
| LL | LL | LL | LL | LL |
| AR16 | AR16 | AR16 | AR16 | AR16 |
| CL | CL | CL | CL | CL |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| EBD | EBD | EBD | EBD | EBD |
| 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
| ASR | ASR | ASR | ASR | ASR |
| EDS | EDS | EDS | EDS | EDS |
| MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
| BT | BT | BT | BT | BT |

DS Dirección Servo o Electro
2AE Alzavidrios Eléctrico Delanteros
AE Alzavidrios Eléctricos Del/ traseros
CC Cierre centralizado
EE Espejos Eléctricos
LL Llantas
AR Aro Llantas
SP Spoiler
AA Aire Acondicionado
CL Climatic
CLT Climatronic
VM Volante Multifunción
AL Alarma
NB Neblneros
ABS Anti Lock Break Sistem
EBD Distribución electrónica de fuerza de frenado

1AB Airbag Conductor
2AB Doble Airbag
4AB Doble Airbag frontal y lateral
6AB Doble Airbag frontal, lateral y cortina
7AB DA + lateral, cortina y rodilla conductor
AA Aire Acondicionado
CM Computador Multifunción Abordo
SR Sunroof Eléctrico
TPA Techo Panorámico Eléctrico
CV Control de velocidad Crucero
ASR Regulación anti patinaje o control de tracción
EDS Bloqueo electrónico del diferencial
ESP Programa Eléctrico de estabilización
TIP Caja de cambio Tiptronic
MT Caja de cambio Mecánica
AT Caja de cambio Automática

CU Tapiz de cuero
CT Control de temperatura de butacas
BEM Butacas Eléctricas con memoria
4MO Tracción Inteligente 4Motion
4x4 Tracción 4 ruedas
SL sensor de lluvia
BXE Luces Bi- Xenón
BT Bluetooth
PS Parking system (sensor estacionamiento)
PST Parking System (sensor estacionamiento) trasero
CPS Cámara de retroceso con sensor de estacionamiento
APS Área View con sensor de estacionamiento (4 cámaras)

| Amarok Trendline 4x2 | Amarok Trendline 4x2 LL 17" | Amarok Trendline 4x4 | Amarok Highline 4x2 LL 17" | Amarok Power Plus PE AT8 4Motion LL16 |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4P | 4P | 4P | 4P | 4P |
| MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | AT8 |
| DS | DS | DS | DS | DS |
| AE | AE | AE | AE | AE |
| CC | CC | CC | CC | CC |
| EE | EE | EE | EE | EE |
| LL | LL | | LL | LL |
| AR16 | AR17 | AR16 | AR17 | AR16 |
| CL | CL | CL | CLT | CL |
| NB | NB | NB | NB | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| EBD | EBD | EBD | EBD | EBD |
| 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
| CM | CM | CM | CM | |
| CV | CV | CV | CV | |
| ASR | ASR | ASR | ASR | ASR |
| EDS | EDS | EDS | EDS | EDS |
| MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | AT8 |
| 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4Motion |
| BT | BT | BT | BT | BT |

DS Dirección Servo o Electro
2AE Alzavidrios Eléctrico Delanteros
AE Alzavidrios Eléctricos Del/ traseros
CC Cierre centralizado
EE Espejos Eléctricos
LL Llantas
AR Aro Llantas
SP Spoiler
AA Aire Acondicionado
CL Climatic
CLT Climatronic
VM Volante Multifunción
AL Alarma
NB Neblneros
ABS Anti Lock Break Sistem
EBD Distribución electrónica de fuerza de frenado

1AB Airbag Conductor
2AB Doble Airbag
4AB Doble Airbag frontal y lateral
6AB Doble Airbag frontal, lateral y cortina
7AB DA + lateral, cortina y rodilla conductor
AA Aire Acondicionado
CM Computador Multifunción Abordo
SR Sunroof Eléctrico
TPA Techo Panorámico Eléctrico
CV Control de velocidad Crucero
ASR Regulación anti patinaje o control de tracción
EDS Bloqueo electrónico del diferencial
ESP Programa Eléctrico de estabilización
TIP Caja de cambio Tiptronic
MT Caja de cambio Mecánica
AT Caja de cambio Automática

CU Tapiz de cuero
CT Control de temperatura de butacas
BEM Butacas Eléctricas con memoria
4MO Tracción Inteligente 4Motion
4x4 Tracción 4 ruedas
SL sensor de lluvia
BXE Luces Bi- Xenón
BT Bluetooth
PS Parking system (sensor estacionamiento)
PST Parking System (sensor estacionamiento) trasero
CPS Cámara de retroceso con sensor de estacionamiento
APS Área View con sensor de estacionamiento (4 cámaras)

**Amarok Trendline
AT8 4 Motion**
**Amarok Highline
AT8 4 Motion**

| | |
|---------|---------|
| 2,0 | 2,0 |
| 180 | 180 |
| 4P | 4P |
| AT8 | AT8 |
| DS | DS |
| AE | AE |
| CC | CC |
| EE | EE |
| LL | LL |
| AR16 | AR18 |
| CL | CLT |
| NB | NB |
| ABS | ABS |
| EBD | EBD |
| 4AB | 4AB |
| CM | CM |
| CV | CV |
| ASR | ASR |
| EDS | EDS |
| | ESP |
| AT8 | AT8 |
| 4Motion | 4Motion |
| BT | BT |
| | CU |